



Glasbruchalarm

Dieser SCHWAIGER® Glasbruchalarm dient der Absicherung von Fenstern, Schiebe- oder Glstüren. Bei unerlaubtem Öffnen dieser oder bei Bruch der Glasscheibe (z.B. durch Einschlagen oder bei Sturm) wird ein sofortiger Alarm ausgelöst, welcher unbefugte Personen abschrecken soll. Mit diesem Produkt können daher gefährdete Einstiegspunkte ideal abgesichert werden.



- Auslösen des Alarms durch Trennen der Magnetkontakte
- Lauter abschreckender Alarmton
- Zur Sicherung von Fenstern oder Glas- und Schiebetüren
- Direkte Abschreckung von Eindringlingen
- Alarmierung anderer Passanten oder Personen im direkten Umfeld
- Aktivierung und Deaktivierung des Alarms über einen Regler
- Batteriewechsel auch ohne Entfernen des Geräts möglich
- Besonders einfache Montage
- Befestigung über Klebepad
- Taste zum Testen der Batteriefunktion
- Batteriebetrieben (Batterien im Lieferumfang enthalten)
- Lieferumfang: 1x Alarmeinheit, 1x Magnetkontakt, Montagematerial, 2x Knopfzellen (CR2032)

SKU: HSA250 532

EAN: 4004005018592





Technische Daten

Spannungsversorgung	über Batterien
Batterien	2 x CR 2032
Lautstärke	Alarmton 95 dB
Einsatzort	Innenbereich
Montageart	mit Klebepad
Produktmaterial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite)	75 mm
Abmessungen (Höhe)	7 mm
Abmessungen (Tiefe)	75 mm
Gewicht	39 g
Verpackungsart	Blister