



Glasbruchalarm

Dieser SCHWAIGER® Glasbruchalarm dient der Absicherung von Fenstern, Schiebe- oder Glas Türen. Bei Bruch der Glasscheibe (z.B. durch Einschlagen oder bei Sturm) wird ein sofortiger Alarm ausgelöst, welcher unbefugte Personen abschrecken soll. Mit diesem Produkt können daher gefährdete Einstiegsunkte ideal abgesichert werden.



- Stufenlose Einstellung der Empfindlichkeit
- Lauter abschreckender Alarmton
- Zur Sicherung von Fenstern oder Glas- und Schiebetüren
- Direkte Abschreckung von Eindringlingen
- Alarmierung anderer Passanten oder Personen im direkten Umfeld
- Aktivierung und Deaktivierung des Alarms über einen Regler
- Batteriewechsel auch ohne Entfernen des Geräts möglich
- Besonders einfache Montage
- Befestigung über Klebepad
- Batteriebetrieben (Batterien im Lieferumfang enthalten)
- Lieferumfang: 1x Alarmeinheit inkl. 4x Knopfzelle (LR44), Montagematerial

Spannungsversorgung	über Batterien
Batterien	4 x LR44
Lautstärke	Alarmton 100 dB
Einsatzort	Innenbereich
Montageart	mit Klebepad
Produktmaterial	Kunststoff
Abmessungen (Breite)	60 mm
Abmessungen (Höhe)	25 mm
Abmessungen (Tiefe)	60 mm
Gewicht	44 g
Verpackungsart	Blister

SKU: HSA100 532

EAN: 4004005018578

