

Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für den Kauf dieses Schwaiger Produktes.

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen bei dem Umgang und der Bedienung mit diesem Produkt helfen. Lesen Sie daher die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung während der gesamten Lebensdauer des Produktes auf, und geben Sie diese an nachfolgende Benutzer oder Besitzer weiter.

ALLGEMEINE SICHERHEITS- & WARTUNGSHINWEISE

! WARNUNG!

- Dieses Produkt ist für den privaten, nicht gewerblichen Haushaltsgebrauch vorgesehen.
- Bei diesem Produkt handelt es sich um ein elektronisches Produkt, welches nicht in Kinderhände gehört!
- Bewahren Sie es deshalb außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, Sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von Ihnen Anweisungen, wie das Gerät zu verwenden ist.
- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit, Wasser, Regen, Schnee oder Sprühregen und verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Umgebungen.
- Setzen Sie das Produkt niemals hohen Temperaturen oder extremer Kälte aus.
- Lagern Sie das Produkt in trockenen Räumen bei einer Temperatur zwischen 0° - 40° C.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus.
- Decken Sie das Produkt nicht ab, um eine Beschädigung durch unzulässige Erwärmung zu vermeiden.
- Führen Sie keine Objekte in die Anschlüsse oder Öffnungen des Produkts ein.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht in seine Einzelteile. Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Der unsachgemäße Zusammenbau kann zu elektrischen Schlägen oder Fehlfunktionen führen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Produkt vor, hier durch gehen jegliche Gewährleistungsansprüche verloren.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn das Gehäuse, die Zuleitung oder die Adaptierung beschädigt sind.
- Ziehen Sie vor der Reinigung das Produkt aus der Steckdose!
- Das Produkt muss jederzeit erreichbar und leicht zugänglich sein, um das Gerät im Notfall vom Netz trennen zu können.
- Lassen Sie mobile Geräte während des Ladenvorgangs nicht unbeaufsichtigt.
- Eine fehlerhafte elektrische Installation oder zu hohe Netzspannung kann zu einem elektrischen Schlag führen.
- Schließen Sie das Produkt nur an, wenn die Netzspannung der Netzsteckdose der Spezifikation auf dem Typenschild entspricht.
- Ziehen Sie unbedingt sofort das Steckernetzteil aus der Steckdose, falls unbeabsichtigt Flüssigkeiten oder Fremdkörper ins Gerät gelangt sind.

i HINWEIS!

Aus Sicherheits- & Zulassungsgründen (CE) dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, Stromschlag, etc. hervorrufen.

Packungsinhalt

- 1x WiFi Steckdose Outdoor
- Bedienungsanleitung

Anschluss und Inbetriebnahme

- Betreiben Sie das Produkt nur an einer dafür zugelassenen Steckdose. Die Steckdose muss in der Nähe des Produktes angebracht und leicht zugänglich sein.
- Trennen Sie das Produkt vom Netz, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.
- Betreiben Sie keine wärmeerzeugenden Endgeräte (z.B. Heizdecken, Kaffeemaschinen etc.) an diesem Produkt. Es besteht Brand- und Verletzungsgefahr!
- Verbinden Sie die WiFi Steckdose/Steckdosenleiste mit einer ordnungsgemäß installierten und leicht zugänglichen Netzsteckdose.
- Drücken und halten Sie den Taster an der Steckdose für ca. 5 Sekunden bis die LED beginnt schnell zu blinken.

Verbindung herstellen

- Laden Sie die APP **Smart Life** aus dem Apple App Store oder auf Google Play herunter.
- Öffnen Sie die jeweilige APP
- Als Erstanwender müssen Sie sich registrieren und ein neues Konto anlegen. Falls Sie bereits über ein Konto verfügen, melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an.



GRATIS DOWNLOAD UNTER



oder



i HINWEIS!

Achten Sie darauf, dass sich Ihr Gerät (Smartphone oder Tablet) während der Einrichtung im gleichen Heim-Netzwerk (WLAN) befindet.

i HINWEIS!

Die WiFi Steckdose arbeitet ausschließlich im 2,4 GHz-Netzwerk! Überprüfen Sie, ob es sich bei Ihnen um ein 2,4 GHz-Netzwerk handelt.

i HINWEIS!

INSTALLATION MEHRERER WLAN STECKDOSEN

Versuchen Sie nicht mehrere WLAN STECKDOSEN gleichzeitig in Betrieb zu nehmen! Jede WLAN STECKDOSE muss separat in Betrieb genommen werden! Binden Sie pro Suchlauf maximal eine STECKDOSE ein.

Einbindung der Geräte in die App

- Drücken und halten Sie den Pairing-Knopf für ca. 5 Sekunden. Die LED beginnt schnell grün zu blinken. Sollte sie langsam blinken, drücken und halten Sie den Knopf erneut für ca. 5 Sekunden.
- Öffnen Sie die App und melden Sie sich an.
- Drücken Sie oben rechts in der Ecke auf +, um ein neues Gerät hinzuzufügen.
- Wählen Sie in der Liste je nach Bedarf Steckerleiste, Steckdosen aus.
- Geben Sie als nächstes Ihr WiFi Passwort ein und bestätigen Sie mit „WEITER“. (Das Passwort für Ihr Heimnetz finden sie meist auf der Rückseite ihres Routers)
- Bestätigen Sie nun, dass die LED der Steckdose/Steckerleiste schnell blinkt, indem Sie den Haken bei „Nächster Schritt“ setzen und auf „Weiter“ klicken.
- Ihre Steckdose/Steckerleiste wird nun verbunden.
- Bei erfolgreicher Verbindung hört die LED auf schnell zu blinken und die App bestätigt, dass Ihr Sensor verbunden wurde. Nun können Sie ihm noch einen eigenen Namen geben.
- Nun können Sie das Gerät konfigurieren oder persönliche Szenarien einstellen.

Einstellungsmöglichkeiten in der App

- Ein/Aus
- Timerfunktion (Gerät kann zu einer gewünschten Zeit Ein/Aus geschaltet werden)
- Countdown (Gerät wird nach erstellter Zeit Ein/Aus geschaltet).

TECHNISCHE DATEN

Modell	STAW0044
Eingangsspannung	230 V ~ 50 Hz / 16.0 A
Ausgangsspannung	230 V ~ 50 Hz / 16.0 A
Anschlussleistung	3680 W
WLAN Standard	IEEE 802.11 b/g/n
WLAN Frequenzband	2.4 GHz (2.412GHz - 2.472GHz)
Sprachsteuerung über Alexa & Google Home	
WLAN Sendeleistung	Max. 20 dBm, 100 mW
APP-Name	Smart Life
Schutzklasse	IP44

REINIGUNG

Reinigen Sie dieses Produkt nur mit einem fusselfreien, maximal leicht feuchten Tuch und verwenden Sie keine aggressiven Reiniger. Achten Sie hierbei besonders darauf, dass kein Wasser (keine Flüssig-/ Feuchtigkeit) in das Produkt gelangt.

Entsorgung

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung bzw. der Verpackung weist auf diese Bestimmung hin.

Vereinfachte Konformitätserklärung nach RED-Richtlinie

Hiermit erklärt die Firma Schwaiger GmbH, dass der beschriebene Funkanlagen-typ der Richtlinie 2014/53/EU und den weiteren für das Produkt zutreffenden Richtlinien entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://download.schwaiger.de>

Haftungsausschluss

Die Schwaiger GmbH übernimmt keinerlei Haftung und Gewährleistung für Schäden die aus unsachgemäßer Installation oder Montage sowie unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise resultieren.

Hinweise zur Garantie

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Gerätes. Diesen Zeitpunkt weisen Sie bitte durch den Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung, Lieferschein u. ä.) nach. Bewahren Sie diese Unterlagen bitte sorgfältig auf. Unsere Garantieleistung richtet sich nach unseren, zum Zeitpunkt des Kaufes gültigen, Garantiebedingungen.

Herstellerinformation

Sehr geehrter Kunde, sollten Sie technischen Rat benötigen und Ihr Fachhändler konnte Ihnen nicht weiterhelfen kontaktieren Sie bitte unseren technischen Support.

Geschäftszeiten: (Technischer Support in deutscher Sprache)
Montag bis Freitag: 08:00 - 17:00 Uhr

Congratulations and thank you for purchasing this Schwaiger Product.

This user manual is intended to assist you in using the product. Read through the instructions for use carefully. Store this guide safely throughout the product's entire service life and pass it on to any subsequent users or owners.

GENERAL SAFETY AND WARNING INSTRUCTIONS

WARNING!

- This product is intended for private, non-commercial household use.
- This product is an electronic product that does not belong in the hands of children!
- Therefore, keep it out of the reach of children.
- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and/or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety.
- Protect the product from moisture, water, rain, snow or spray and use the product only in dry environments.
- Never expose the product to high temperatures or extreme cold.
- Store the product in dry rooms at a temperature between 0° - 40° C.
- Do not drop the product or subject it to strong vibrations.
- Do not cover the product to prevent damage from improper heating.
- Do not insert any objects into the connections or openings of the product.
- Do not disassemble the product into its component parts. The product does not contain any user-serviceable parts. Improper assembly may result in electric shocks or malfunction.
- Do not modify the product, as this will invalidate any warranty.
- Do not use the product if the housing, the supply line or the adaptation are damaged.
- Unplug the product from the socket before cleaning!
- The product must be accessible and easily accessible at all times in order to be able to disconnect the unit from the mains in an emergency.
- Do not leave mobile devices unattended during charging.
- Faulty electrical installation or excessive mains voltage can lead to electric shock.
- Only connect the product if the mains voltage of the mains socket corresponds to the specification on the rating plate.
- Be sure to unplug the mains adapter immediately if liquids or foreign objects accidentally get into the unit.

NOTE!

For safety & approval reasons (CE), you must not convert and/or modify the product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. Furthermore, improper use may cause hazards such as short circuit, fire, electric shock, etc.

Package contents

- 1x WiFi socket outdoor
- Operating instructions

Connection and commissioning

- Only operate the product from a socket outlet approved for this purpose. The socket outlet must be located near the product and be easily accessible.
- Disconnect the product from the mains if you are not going to use it for a long time.

- Do not operate any heat-generating terminal devices (e.g. electric blankets, coffee machines, etc.) on this product. There is a risk of fire and injury!
- Connect the WiFi socket outlet/power strip to a properly installed and easily accessible mains socket outlet.
- Press and hold the button on the socket for approx. 5 seconds until the LED starts to flash quickly.

Establish connection

- Download the APP **Smart Life** from the Apple App Store or on Google Play.
- Open the respective APP
- As a first-time user, you will need to register and create a new account. If you already have an account, log in with your access data.



**FREE
DOWNLOAD ON**



or



NOTE!

Make sure that your device (smartphone or tablet) is on the same home network (WLAN) during setup.

NOTE!

The WiFi socket only works in the 2.4 GHz network! Check whether your network is a 2.4 GHz network.

NOTE!

INSTALLATION OF MULTIPLE WIFI SOCKETS

Do not try to operate several WLAN POWER SUPPLIES at the same time! Each WLAN socket must be commissioned separately! Do not connect more than one socket per search.

Pairing the devices in the app

- Press and hold the pairing button for approx. 5 seconds. The LED starts to flash green quickly. If it flashes slowly, press and hold the button again for approx. 5 seconds.
- Open the app and log in.
- Press + in the top right corner to add a new device.
- In the list, select power strip, sockets as required.
- Next, enter your WiFi password and confirm with „NEXT“. (The password for your home network can usually be found on the back of your router).
- Now confirm that the LED of the socket/plug strip is flashing quickly by ticking „Next step“ and clicking on „Next“.
- Your socket outlet/power strip will now be connected.
- If the connection is successful, the LED stops flashing quickly and the app confirms that your sensor has been connected. Now you can give it your own name.
- Now you can configure the device or set personal scenarios.

Setting options in the app

- On/Off
- Timer function (device can be switched on/off at a desired time)
- Countdown (the unit is switched on/off after a set time).


TECHNICAL DATA

Model	STAW0044
Input voltage	230 V ~ 50 Hz / 16.0 A
Output voltage	230 V ~ 50 Hz / 16.0 A
Connected load	3680 W
WLAN Standard	IEEE 802.11 b/g/n
WLAN frequency band	2.4 GHz (2.412GHz – 2.472GHz)
Voice control via Alexa & Google Home	
WLAN transmission power	Max. 20 dBm, 100 mW
APP name	Smart Life
Protection class	IP44

CLEANING

Clean this product only with a lint-free cloth that is slightly damp at most and do not use any aggressive cleaners. Take special care that no water (no liquid/moisture) gets into the product.

Disposal

 Do not dispose of batteries or electric and electronic devices in the normal household waste. The consumer is legally obliged to return electrical and electronic devices and batteries that are at the end of their useful life to the point of sale or public collection points that have been set up for this purpose. Legislation in the country of use governs individual details regarding disposal. The symbol on the product, the user guide or the packaging indicates this legal requirement.

Simplified declaration of conformity as per the RED Directive

Schwaiger GmbH hereby declares that the described radio system product complies with Directive 2014/53/EU and other directives applicable to the product. The complete EU declaration of conformity is available online at: <https://download.schwaiger.de>

Disclaimer

Schwaiger GmbH does not accept any liability or warranty for damages that are sustained due to improper installation or mounting, improper use of the product or non-compliance with the safety instructions.

Warranty

The warranty period starts when the product is purchased. The purchase receipt, such as a till receipt, invoice or delivery slip, serves as proof of this date. Keep these documents in a safe place. Our warranty is based on our warranty conditions valid at the time of purchase.

Manufacturer's information

Dear Customer, please contact our Technical Support if you need technical advice and your retailer is unable to help you.

Office Hours

(Technical Support in German)
Monday to Friday: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.